INSTRUKCJA SERWISOWA I KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH



70<sub>3</sub>

WZMACNIACZ STEREOFONICZNY PW-3017


# I. DANE TECHNICZNE

Lp.	Parametr	Jednostka	Wartość
1	Znamionowa moc wyjściowa	W	2×15
2	Znamionowa moc wyjściowa /muzyczna/	W	2×20
3	Znamionowa impedancja obciążenia kanału	Ω	8
4	Współczynnik zawartości harmonicznych	4	€ 1
5	Pasmo przenoszenia /+0-3dB/	Hz	30-30000
6	Stosunek sygnał/zakłócenia przy znamionowej		
'	mocy wyjściowej:		
	– wejście dla wkładki magnetycznej		≥ 60
	- pozostałe wejścia	₫₿	≥ 70
7	Tłumienie przesłuchu między kanałami		
	- f = 1000 Hz	dВ	≥ 40.
	- f = 250 Hz		
	- 10000 Hz		≥ 30
8	Znamionowe napięcie wejściowe:		
	– wejście dla wkładki magnetycznej	m V	3,0 + 0,5
	– pozostałe wejścia		200 <u>+</u> 30
9	Maksymalne napięcie wejść		
	– wejście dla wkładki magnetycznej	mV	≥ 35
	- pozostałe wejścia	V	≥ 2,0
10	Napięcie wyjściowe dla magnetofonu /zapis/	mV/kΩ	0,5 + 0,1
11	Moc na wyjściu do podłączenia słuchawek		
	/8-2000 <b>\Omega</b> / 3	m W	≤ 100
12	Zakres regulacji korektora graficznego dla		
	sygnałów o częstotliwościach: 63 Hz, 250 Hz,		-12 + 2
	1000 Hz, 4 kHz, 16 kHz	dВ	+12 + 2
13	Filtry:		
	"kontur" /f=100 Hz i 10000 Hz/	dB	+8 ± 2
14	Zasilanie	V, Hz	220, 50
15	Pobór mocy z sieci	VA	€ 85
16	Wymiary	mm	350×200×60
17	Masa	kg	ok. 3,6


Szczegółowe dane techniczne wraz z metodami pomiarowymi zawarte są w normie ZN-88/MHiPM-14/T4-067

# II. CZĘŚĆ MECHANICZNA

# 1. ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW REGULACYJNYCH I GNIAZD WZMACNIACZA



Rys. 1. Widok płyty czołowej



Rys. 2. Widok ściany tylnej

- 1 lampka kontrolna
- 2 przycisk wyłącznika sieciowego
- 3 przełącznik grup głośników SPEAKERS
- 4 gniazdo typu Jack do podłączenia słuchawek PHONES
- 5 regulatory korektora graficznego
- 6 pokrętło regulacji równoważenia wzmocnienia kanałów wzmacniacza BALANCE
- 7 przycisk źródła sygnału dodatkowego AUX
- 8 przycisk źródła sygnału radiowego TUNER
- 9 przycisk źródła sygnału z gramofonu z wkładką magnetyczną PHONO
- 10 przycisk rodzaju pracy mono-stereo- MONO
- 11 przycisk magnetofonu MONITOR
- 12 przycisk filtru kontur LOUDNESS
- 13 pokrętło regulacji wzmocnienia VOLUME
- 14 oprawka bezpiecznika sieciowego
- 15 gniazdo do podłączenia lewego zestawu głośnikowego grupy A
- 16 gniazdo do podłączenia prawego zestawu głośnikowego grupy A
- 17 gniazdo typu "Cinch" do odtwarzania z magnetofonu
- 18 gniazdo typu "Cinch" do nagrywania na magnetofon
- 19 gniazdo do pódłączenia magnetofonu /zapis-odczyt/
- 20 gniazdo uniwersalne
- 21 gniazdo do podłączenia tunera
- 22 gniazdo do podłączenia gramofonu z wkładką magnetyczną
- 23 zacisk uziemiający
- 24 zacisk "+" prawego zestawu głośnikowego grupy B
- 25 zacisk "-" prawego zestawu głośnikowego grupy B
- 26 zacisk "+" lewego zestawu głośnikowego grupy B
- 27 zacisk "-" lewego zestawu głośnikowego grupy B
- 28 sznur sieciowy

#### 2. DEMONTAZ WZMACNIACZA

UWAGA: Przed przystąpieniem do demontażu wzmacniacza należy wyjąć wtyczkę sznura sieciowego z gniazda sieciowego.

- Odkręcić cztery wkręty /3/.
- Zdjąć obudowę /1/ wzmacniacza.
- 3. Odkręcić sześć wkrętów mocujących dno wzmacniacza /18/.
- 4. Zdjać dno /67/.

# 3. WYMIANA PŁYTY CZOŁOWEJ

- 1. Zdemontować wzmacniacz wg p. 2.
- 2. Zdjąć gałki oraz przyciski z przełączników, potencjometrów i suwaków korektora
- 3. Odkręcić cztery wkręty /22, 37/
- 4. Zdjąć płytę czołową /27/
- 5. Zamontować nową płytę czołową w odwrotnej kolejności niż poprzednio.
- 4. WYMIANA PŁYTKI KPL. STOPNIA WEJŚCIOWEGO
- 1. Zdemontować wzmacniacz wg p. 2 i 3.
- 2. Odlutować przewody.
- 3. Odkręcić wkręt /12/ mocujący płytkę do wspornika bocznego /48/.
- 4. Wyjąć płytkę kpl. stopnia wejściowego /40/.
- 5. WYMIANA PŁYTKI KPŁ. KOREKTORA /płytki kpl. filtrów i płytki kpl. potencjometrow/
- 1. Zdemontować wzmacniacz wg p. 2 i 3.
- 2. Odkręcić 10 wkrętów /31/ mocujących płytkę kpl. do chassis przód /68/.
- 3. Odlutować przewody.
- 4. Wyjąć płytkę kpl. korektora /30, 69/.
- 6. WYMIANA PŁYTKI KPL. WZMACNIACZA
- 1. Zdemontować wzmacniacz wg p. 2 i 3.
- 2. Wyjąć płytkę kpl. stopnia wejściowego i płytkę kpl. korektora /patrz p. 4 i 5/...
- 3. Odkręcić 2 wkręty /19/ mocujące przełącznik klawiszowy /44/ do chassis przód /68/.
- Wyjąć przełącznik klawiszowy /44/.
- 5. Rozłączyć połączenia lutowane na gniazdach PHONO/TAPE, przełączniku i odlutować wszystkie przewody łączące płytkę z transformatorem oraz pozostałymi płytkami.
- 6. Udkręcić dwa wkręty mocujące radiator do wspornika.
- Odkręcić dwie nakrętki mocujące potencjometry do chassis przód.
- Wyjąć płytkę wzmacniacza.

# III. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

## 1. OPIS WYROBU

1)

Stereofoniczny wzmacniacz akustyczny typu PW-3017 przeznaczony jest do pracy w zestawie elektroakustycznym umożliwiającym stereofoniczne i monofoniczne odtwarzanie dźwięków w pomieszczeniach zamkniętych. Może współpracować z gramofonem wyposażonym we wkładkę magnetyczną, túnerem, magnetofonem oraz dodatkowym źródłem sygnału elektroakustycznego.

Wyjścia wzmacniacza są przystosowane do podłączenia zestawów głośnikowych o impedancji 8  $\Omega$  i słuchawek o impedancji 8-2000  $\Omega$  . Wzmacniacz wyposażony jest w korektor graficzny, który umożliwia regulację brzmienia odtwarzanego dźwięku w pięciu podzakresach pasma akustycznego. Ze względu na gabaryty zewnętrzne wzmacniacz prezentuje modną obecnie w świecie linię wzorniczą "midi-line", której cechą szczególną są niewielkie wymiary obudowy.

#### 2. OPIS DZIAŁANIA WZMACNIACZA

#### 2.1. Przedwzmacniacz korekcyjny

Ze względu na symetrię całego toru wzmacniacza /za wyjątkiem elementów R 110, D 202, C 203, C208 - wspólnych dla obydwu kanałów/ w opisie zostanie omówiony tylko kanał lewy. Odpowiednie elementy kanału lewego mają numerację powyżej 100, a kanału prawego - powyżej 200. Przedwzmacniacz wzmacnia sygnał doprowadzony z wejścia dla gramofonu z wkładką magnetyczną. Sygnał przez kondensator C·101 jest podawany na bazę tranzystora T 101. Rezystor R 112 decyduje o impedancji wejsciowej układu. Wzmocniony przez T 101 sygnał jest doprowadzony bezpośrednio do bazy tranzystora T102. Charakterystykę przenoszenia przedwzmacniacza kształtują elementy pętli sprzężenia zwrotnego R 109, R 113, C 105 i C 107 włączone między kolektor tranzystora T 102, a emiter - tranzystora T 101. Przebieg wzorcowej charakterystyki przenoszenia jest zgodny z normą BN-84/8281-04

Częstotliwość /Hz/	Poziom /dB/
40	+16,8
63	+15,4
80	+14,3
125	+11,5
250	+ 6,7
500	+ 2,6
1000	0
2000	- 2,6.
4000	- 6,6
6300	- 10
8000	-11,9
10000	-13,7
12000	-15,3
14000	-16.,6
16000	-17,7
20000	-19,6

## 2.2. Stopnie wstępne

Sygnał z przedwzmacniacza jest doprowadzony przez zespół przełączników do wejścia wtórnika emiterowego, zbudowanego na tranzystorze T1. Sygnał do zapisu na magnetofon doprowadzony jest poprzez rezystor R63. Na wejściu wtórnika znajdują się potencjometry wzmocnienia P1 i balansu P2. Potencjometr wzmocnienia jest skompensowany fizjologicznie /regulacja psofometryczna/. Elementy tej regulacji tzw. "kontur" /R 120, C 110, R 121, C 111/ podłączone do odczepów potencjometru wzmocnienia /z możliwością odłączenia/ umożliwiają przy cichym odtwarzaniu uwydatnienie charakterystyki przenoszenia wzmacniacza w zakresie niskich i wysokich częstotliwości.

# 2.3. Korektor graficzny

Sygnał z potencjometru wzmocnienia doprowadzony jest do korektora graficznego. Na wejściu znajduje się wtórnik emiterowy zbudowany na tranzystorze T 103. Z wyjścia wtórnika sygnał przechodzi do wzmacniacza napięciowego /tranzystory T 104, T 105/. Między wejściami tego wzmacniacza znajduje się zespół potencjometrów suwakowych P3-P7 z szeregowymi obwodami rezonansowymi. Indukcyjność takiego obwodu jest wykonana w postaci układu aktywnego. Poszczególne indukcyjności zbudowane są z tranzystorów T 117- T121.

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF

Jeśli suwak potencjometru znajduje się w górnym położeniu, uzyskuje się tlumienie sygnału wejściowego o czestotliwości rezonansowej obwodu LC. Natomiast w położeniu dolnym suwaka potencjometru następuje podbicie sygnału wejścioweoo. Zasilacz stosowany we wzmacniaczu przystosowany jest do zasilania urządzenia z sieci pradu przemiennego 220 V. 50 Hz. Stopnie wstępne i układ różnicowy wzmacniacza mocy zasilane sa napięciem stabilizowanym przez stabilizator szeregowy T 302. Wzmacniacz mocy zasilany jest napięciem symetrycznym z kondensatora C 306. Napięcie to jest otrzymywane po wyprostowaniu przez prostownik údiodowy D 304- D 311 napiecia zmiennego, otrzymywanego z końcówek transforma∹ tora. Dioda świecaca D 302 sygnalizuje właczenie wzmacniacza do sieci. Zasilacz przedwzmacniacza jest wyposażony w układ zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem temperatury transformatora. Tranzystor D 301, zwiera diodę D 303, ustalająca wartość napiecia stabilizowanego. Ma to miejsce w przypadku wzrostu temperatury pozystora P 120C ponad wartość, przy której następuje skokowa zmiana rezystancji tego elementu. Pozystor P 1200 jest niewidoczny, gdyż znajduje sie pod ekranem miedzianym umieszczonym na zewnątrz uzwojeń transformatora. Jego końce przylutowane sa do odpowiednich końcówek, zamocowanych na karkasie transformatora

## IV. REGULACJA I POMIARY WZMACNIACZA

#### 1. WARTOŚĆ POMIARÓW

Podane na schemacie elektrycznym wzmacniacza wartości pomiarowe zostały określone przy napięciu sieci zasilającej 220 V, 50 Hz  $^+$  2 %.

## 1.1. Pomiar napieć przemiennych

Napięcie przemienne zmierzono woltomierzem tranzystorowym o impedancji wejściowej 1 M  $\Omega$ /30 pF przy ustawieniu suwaków korektora graficznego w położeniu środkowym zapewniającym uzyskanie liniowej charakterystyki przenoszenia i przy wysterowaniu wzmacniacza do znamionowej mocy wyjściowej sygnałem 1000 Hz, doprowadzonym do wejścia dla gramofonu z wkładką magnetyczną.

#### 1.2. Pomiar napieć stałych

Napięcie stałe zmierzone miernikiem uniwersalnym klasy 1,5 o impedancji wejściowej 20 k  $\Omega$  /V.

#### 2 SPRAWDZENIE PARAMETRÓW WZMACNIACZA

Sprawdzenie parametrów przeprowadza się kolejno dla obu kanałów wzmacniacza. Pomiary z zasady wykonuje się doprowadzając sygnał z generatora do gniazda wejściowego dla tunera przy następujących położeniach regulatorów i przełączników:

- regulator wzmocnienia VOLUME ustawiamy na maksimum,
- suwaki korektora graficznego ustawione w położeniu środkowym zapewniającym uzyskanie liniowej charakterystyki przenoszenia,
- regulator równoważenia kanałów BALANCE ustawiony w położeniu środkowym,
- przełącznik wejść ustawiony w położeniu TUNER,
- przycisk magnetofonu MONITOR wyłączony,
- przełącznik grup głośników SPEAKERS ustawiony w pozycji A.

# 2.1. Sprawdzenie znamionowej mocy wyjściowej i współczynnika zawartości harmonicznych

- Przed przystąpieniem do pomiarów dynamicznych należy sprawdzić stałe napięcie występujące na wyjściu wzmacniacza, które nie powinno wynosić więcej niż ± 100 mV/DC/ oraz wartość prądu spoczynkowego stopnia mocy. Pomiar prądu jest wykonywany metodą pośrednią za pomocą miliwoltomierza DC podłączonego do emiterów tranzystorów mocy badanego kanału. Wartość zmierzonego napięcia powinna zawierać się w granicach /5+7/ mV. Pomiar prądu spoczynkowego należy wykonać przy odłączonym obciążeniu i skręconej na minimum sile głosu.

- Doprowadzić sygnał o częstotliwości 1000 Hz i napięciu 200 mV dla gniazda TUNER /jednocześnie kanał lewy i prawy/. Moc uzyskana na wyjściu obu kanałów powinna wynosić 15 W. Przy impedancji obciążenia 8  $\Omega$  odpowiada to napięciu wyjściowemu 11 V.
- Zmierzyć współczynnik zawartości harmonicznych, który nie powinien przekraczać 1 %.
- Identyczny pomiar wykonać przy częstotliwości 40 Hz i 16 kHz.

# 2.2. Sprawdzenie znamionowego napięcia wejściowego

#### 2.2.1. Wejście gramofonowe PHONO

- Wcisnąć przycisk PHONO.
- Doprowadzić sygnał o częstotliwości 1000 Hz do gniazda PHONO o takiej wartości napięcia, aby na wyjściu uzyskać moc znamionową. Zmierzona wartość napięcia wejściowego powinna wynosić 3,0 ± 0,5 my.
- W trakcie pomiarów przycisk magnetofonu powinien być wyłączony.

## 2.2.2. Wejście TUNER

- Wcisnać przycisk TUNER
- Przycisk magnetofonu powinien być wyłączony.
- Doprowadzić sygnał o częstotliwości 1000 Hz do gniazda TUNER o takiej wartości, aby na wyjściu wzmacniacza uzyskać moc znamionową.
- Zmierzona wartość napięcia wejściowego powinna wynosić 200 ± 30 mV.

## 2.2.3. Wejście uniwersalne AUX

- Wcisnać przycisk AUX.
- Przycisk magnetofonu powinien być wyłączony.
- Doprowadzić sygnał o częstotliwości 1000 Hz do gniazda AUX o takiej wartości, aby na wyjściu wzmacniacza uzyskać moc znamionową. Zmierzona wartość napięcia wejściowego powinna wynosić 200 ± 30 mV.

# 2.2.4. Wejście magnetofonowe

- Wcisnać przycisk MONITOR.
- Doprowadzić sygnał o częstotliwości 1000 Hz do gniazda TAPE o takiej wartości, aby na wyjściu wzmacniacza uzyskać moc znamionową. Zmierzona wartość sygnału wejściowego powinna wynosić 200 ± 30 mV.

#### 2.3. Sprawdzenie napięcia do nagrywania na magnetofon

- Wcisnać przycisk TUNER
- Przycisk magnetofonu powinien być wyłączony.
- Potencjometr siły głosu na 1/2 obrotu.
- Doprowadzić sygnał o częstotliwości 1000 Hz i napięciu 200 mV do gniazda TUNER.
- Zmierzyć napięcie na wyjściu do nagrywania w gnieździe TAPE /styk 1 kanał lewy, styk 4 - kanał prawy/. Zmierzona wartość napięcia wyjściowego powinna wynosić (7,2 ÷ 11) mV. Zmierzona wartość napięcia na gnieździe REC typu Cinch powinna wynosić /150-200/ mV. Wyjścia do nagrywania obciążyć rezystorem 47k.

# 2.4. Sprawdzenie regulacji korektora graficznego

- Wcisnąć przycisk TUNER
- Przycisk magnetofonu powinien być wyłączony.

- 2.4.a. Doprowadzić sygnał o częstotliwości 1000 Hz do gniazda TUNER kanał lewy o takiej wartości, aby na wyjściu kanału lewego uzyskać napięcie 1 V. Odpowiada to poziomowi 0 dB.
  - Suwaki korektora graficznego powinny być ustawione w położeniu środkowym.
  - Przestroić generator na 63 Hz i sprawdzić podbicie przy ustawieniu suwaka 63 Hz na max. Podbicie powinno wynosić +12 dB ± 2 dB.
  - Przestroić generator na 250 Hz i sprawdzić podbicie przez ustawienie suwaka 250 Hz na max. Podbicie powinno wynosić +12 dB ± 2 dB.
  - Przestroić generator na 1kHz i sprawdzić podbicie przez ustawienie suwaka 1 kHz na max. Podbicie powinno wynosić +12 dB ± 2 dB
  - Przestroić generator na 4 kHz i sprawdzić podbicie przez ustawienie suwaka 4 kHz na max. Podbicie powinno wynosić +12 dB ± 2 dB.
  - Przestroić generator na 16 kHz i sprawdzić podbicie przez ustawienie suwaka 16 kHz na max. Podbicie powinno wynosić +12 dB ± 2 dB.
  - Powtórzyć czynności dla kanału prawego.
- 2.4.b. Doprowadzić sygnał o częstotliwości 1 kHz do gniazda TUNER kanał lewy o takiej wartości, aby na wyjściu kanału lewego uzyskać napięcie 10 V. Odpowiada to poziomowi 0 dB.
  - Suwaki korektora graficznego w położeniu środkowym.
  - Przestroić generator na 63 Hz i sprawdzić tłumienie przez ustawienie suwaka 63 Hz na min. Tłumienie powinno wynosić -12 dB ± 2 dB.
  - Przestroić generator na 250 Hz i sprawdzić tłumienie przez ustawienie suwaka 250 Hz na min. Tłumienie powinno wynosić -12 dB ± 2 dB.
  - Przestroić generator na 1 KHz i sprawdzić tłumienie przez ustawienie suwaka 1 KHz na min. Tłumienie powinno wynosić -12 dB ± 2 dB.
  - Przestroić generator na 4 kHz i sprawdzić tłumienie przez ustawienie suwaka 4 kHz na min. Tłumienie powinno wynosić -12 dB ½ 2 dB.
  - Przestroić generator na 16 kHz i sprawdzić tłumienie przez ustawienie suwaka 16 kHz na min. Tłumienie powinno wynosić -12 dB <sup>+</sup> 2 dB.
  - Powtórzyć czynności dla kanału prawego.

#### 2.5. Sprawdzenie działania filtru LOUDNESS

- Wcisnąć przycisk TUNER.
- Przycisk magnetofonu powinien być wyłączony.
- Przycisk LOUDNESS powinien być włączony.
- Pokretło VOLUME w położeniu środkowym.
- Suwaki korektora graficznego w położeniu środkowym.
- Do gniazda TUNER doprowadzić sygnał o częstotliwości 1000 Hz i o takiej wartości, aby na wyjściu wzmacniacza uzyskać 1 V.
   Odpowiada to poziomowi O dB.
- Przestroić generator na 100 Hz i sprawdzić "podbicie" tonów niskich, powinno ono wynosić + 8 ± 2 dB.
- Przestroić generator na 10 kHz i sprawdzić "podbicie" tonów wysokich, również powinno wynosić + 8 ± 2 dB.

# 2.6. Sprawdzenie działania przycisku MONO

- Wcisnąć przycisk TUNER.
- Podać na gniazdo TUNER kanał lewy sygnał o częstotliwości l kHz i napięciu 100 mV. Kanał prawy nie sterowany.
- Przycisk MONO wyłączony.
- Sygnał powinien pojawić się tylko na wyjściu kanału lewego.
- Wcisnać przycisk MONO.
- Sygnał powinien pojawić się na wyjściach kanałów lewego i prawego.
- Powtórzyć czynności dla kanału prawego.

## 2.7. Sprawdzenie tłumienia przesłuchu

## 2.7.1. Przesłuchu między kanałami

- Wcisnąć przycisk TUNER.
- Do kanału lewego gniazda TUNER doprowadzić sygnał o częstotliwości 1000 Hz i wysterować wzmacniacz do mocy znamionowej, którą należy przyjąć jako poziom odniesienia 0 dB.
- Zmierzyć napięcie na wyjściu kanału prawego, które powinno być mniejsze o co najmniej 40 dB w stosunku do poziomu odniesienia. Wejście kanału niesterowanego powinno być obciążone rezystancją 10 k $\Omega$ .W trakcie pomiarów przycisk magnetofonu powinien być wyłączony.
- Powtórzyć pomiar orzy sterowaniu kanału prawego.

## 2.7.2. Przesłuch między wejściami


- Wcisnąć przycisk TUNER.
- Przycisk magnetofonu powinien być wyłączony.
- Do wejścia lewego kanału gniazda TUNER doprowadzić sygnał o częstotliwości 1000 Hz i o takiej wartości, aby na wyjściu wzmacniacza uzyskać moc znamionową, którą należy przyjąć za poziom odniesienia 0 dB.
- Następnie wcisnąć przycisk MONITOR i zmierzyć napięcie na obciążeniu lewego kanału. Powinno być ono mniejsze co najmniej o 50 dB od poziomu odniesienia. Wymienione wyżej gniazdo magnetofonowe powinno być w trakcie pomiaru obciążone rezystancją 10 k  $\Omega$  .
- Powtórzyć pomiar w kanale prawym.

## 2.8. Sprawdzenie poziomu zakłóceń


- Wcisnąć przycisk PHONO.
- Do gniazda PHONO doprowadzić sygnał o częstotliwości 1000 Hz i napięciu 5 mV.
- Przez odpowiednie ustawienie pokrętła VOLUME wysterować wzmacniacz do mocy znamionowej. Uzyskane napięcie wyjściowe należy przyjąć za poziom odniesienia 0 dB.
- Odłączyć generator i do wejścia PHONO podłączyć rezystor 2,2 k  $\Omega$  .
- Zmierzyć wartość napięcia zakłóceń na wyjściu wzmacniacza stosunek sygnał/zakłócenia powinien wynosić 60 dB.

# UWAGA:

Wzmacniacz posiada zabezpieczenie termiczne, które samoczynnie uniemożliwia podanie sygnału akustycznego na głośniki po przekroczeniu dopuszczalnych temperatur wewnątrz wzmacniacza. Po ostygnięciu następuje samoczynne ponowne załączenie.



Rys. 3. Schemat blokowy wzmacniacza PW-3017



Rys. 4. Układ pomiarowy

# 3.1. Wykaz przyrządów pomiarowych

G - generator akustyczny h  $\leq$  0,1 %, typ PO-20 ZOPAN

mV/V - woltomierz klasy 1,5, np. BM 494 - Tesla, V 640 - Meratronik

R<sub>obc</sub> - znamionowa impedancja obciążenia

Osc – oscyloskop, np. OKD 514 A – Radiotechnika


- miernik współczynnika zawartości harmonicznych z podzakresem

pomiarowym 1 %

# 4. REGULACJA PRĄDU SPOCZYNKOWEGO WZMACNIACZA MOCY


Po naprawie stopnia mocy należy dokonać regulacji prądu spoczynkowego. Wartość prądu powinna byc zgodna z wartością zaleconą w punkcie 2.1.

# V. DANE TECHNICZNE TRANSFORMATORA SIECIOWEGO



Oznaczenie uzwojeń i końcówek	I + I'	II	II'
Napięcie pierwotne V	220		
Prądu stanu jałowego A	<b>≼</b> 0,025	-	
Napięcie wtórne w stanie ja- łowym V	1 	22.2	22,2
Napięcie wtórne przy obcią- żeniu II i II'V prądem 1,5 A		17,5	17,5

Rys. 5. Transformator TS-50/32



UWAGA: Oznaczenia zgodne z Katalogiem Części Zamiennych.

Rys. 6. Demontaż elementów wzmacniacza

 13	-

Column
Liczba Liczba I Zasady detalicznego oznaczania sztuk wycho 100 szt Rodźaj Liczba Sposób bie stück- Liefer- nia opakowaniu nia metek zahl je umfang Art der Stückzahl Art der Erzeug- für Uerpac- je Uerpac- Etiket- nis cugnisse kung kung tierung tierung kung tierung kung tierung tierung kung tierung
Liczba Liczba I Zasady detalicznego sztuk wsadu na Kennzeichnungsgrudss w wyco- 100 szt Rodźaj Liczba opakowa- sztuk w, Stück- Liefer- nia opakowaniu zahl je umfang Art der Stückzahl Erzeug- für Uerpac- je Uerpac- io eugnissc kung kung kung cugnissc x 20 x 10 x 10 x 10 l x 1
Liczba Liczba I sztuk wsadu na w wyso- 100 szt bie Stück- Liefer-zahl je umfang Erzeug- für eugnisse 6 7 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Liczba Liczba I sztuk wsadu na w wyso- 100 szt bie Stück- Liefer-zahl je umfang Erzeug- für eugnisse 6 7 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Liczba L sztuk w wyco- B bie Stück- zahl je Erzeug- nis 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Liczba sztuk w wyro-bie Stück-zahl je Erzeug-nis 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KTM  1-001- 350R  1-202- 6-206-
Symbol KTM Warenindex- Nr  5  5  6653-181-001- 350R 332R 1158-656-206- 961R 6653-331-181-
Symbol fabryczny Sach-Nummer  4  4  14-C-3773-141-3  14-E-1131-007-1  14-E-1131-007-1  14-C-2782-049-1  14-D-4247-127  14-D-3767-022-2  14-D-3767-022-2  14-D-3767-022-2  14-C-2711-399-1  PN-85/M-82153  PN-85/M-82153  PN-85/M-82153
Nazwa części lub zespołu Symbol fabtyc ZUSAWWENSTELLUNG der Ersatzteile und Raugru-ppen  3 4  Obudowa kpl./Gehaüse voilst. Podkładka/Scheibe 3,2 OKs-T Wkręt/Schraube Transformator Kpl/Netztransformator Ekran kompletny Abschinmung Podstawka transformatora/ Transformator-Gestell Wkręt/Schraube M4x10 4,8-8 OKs-T Wkręt/Schraube M4x10 74-C-2711-399 Wkręt/Schraube M4x10 74-C-2711-399 Wkręt/Schraube M4x10 74-C-2711-399 Wkręt/Schraube M4x10 74-C-2711-399 Wkręt/Schraube M4x10 74-C-273384-02 Mspornik/Stütze Mspornik/Stütze Mspornik/Stütze Mspornik/Stütze Mskręt/Schraube M3x6-4,8-8 PN-85/M-82215
Oznaczenie Schaltbild Symbol
Lfd. Nr Nr 11 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11

												,					טנטט ויים	0100-4			0.00	FW-6010					-		- T- T-	
р	D		р	Q		m		-	۵		٩	۵		Ω		а		m .	ο.	Ω	_	ο.	Ω.	D	۵				Ω	q
7.7	20		10	10	,	10			20		20	20	1	01		20		01	10	1.0		20	2	20	20				20	20
×	>	`	>	×		×			>		>	>		×		>		×	>	>		>	×	×	×				>	×
			1	-					25		4	7		1		2			1			7		2	ر د		1		10	
	0653-340-116-					T4-TK-18767		0653-340-119-	018R	0653-331-190-	133R				0653-511-207-	001	1158-643-220-	341										0653-511-138-	000R	
T4-C-2632-122-1	) /0150 W/05 W		14-0-3553-004-1	T4-D-2632-203-1		BN-85/3384-02/01			PN-79/M-83106		PN-85/M-82215	T4-C-2846-138-3		T4-C-4553-003-1		PN-85/M-82007	ZN-86/MHiPM-141153	-001 ark. 06	14-0-2621-811-1	14-0-1374-002-1		14-0-2621-691-7	14-8-3768-115-1	T4-C-2621-812-2	T4-C-2846-180-1		14-C-3658-023-1	PN-85/M-82201		14-0-4791-050-6
Wspornik boczny/Seitenst- ütze	t do blach/Blechsch-	raube Abb-2,2x6,3 P3v+ka kn] > dioda/	ode		Przełącznik klawiszowy		Wkret do blach/	Blechschraube AGb-2,9x6,5	Zn4 Pas-s	Wkret/Schraube M3x16		Przycisk/Taste	Przycisk kpl./Taste	vollst.	Wkręt/Schraube M2,5x8-58A		Gniazdo/Buchse Jack	GSM-J-4 B.3	Wspornik/Stütze	Nakrętka/Mutter	Ramka przycisku/	Tastenrahmen	Płyta czołowa/Frontplatte   14-8-3768-115-1	Ramka suwaka/Rahmen	Gałka suwaka/Knopf	Płytka kpl. filtrów/	Leiterplatte vollst.	Wkrot/Schraube M2x4-5,8A		laffor Jaco// fost ested

_	7 E	

						٠																																
PW-8010	0103-Md	PW-8010	PW-8010											0.08_WG	PW-8010		l J		PW-80:10	PW-8010	PW-8010	PW-8010	1	PW-5010						·	-							PW-8010
d .o .d .d	Ω	ð	ם נ	٥	р	Ф		٦	ם כ	ב	n .e	) ro	Ф	ם ג	م م		:		۵	Q	æ	σ		۵	Ω	ο.	0	Q		d	ŋ	5	4/ 0	0 / 5	.0	е		Q
20 20 20 20	20	20	10	07	20	10	•		10		G	1.0	10	20	20	•		•	20	20	20	20		ν.	20	10	0.7	20		20	20	10	Ç	o,	10	10		10
> × × >	>	×	> :	>	>	×		٥	> >	>	> >	× ×	×	> :	> >				>	>	×	×		>	>	>	>	>		>	>	×		×	×	×		×
	2			→	3 4		<b>-</b>				- ·		4	5	1 1				1	1	2		•	1	1	5	<u> </u>	1			4	_		_				1
	0653-340-119- 504R					T4-TK-18766								0653-521-004		À					1158-643-21.0- 335R					8834-208-160- 205R			1158-656-200	901R 0653-522-000-	015R							
T4-E-1661-137-1 T4-0-1651-030-11 T4-0-4791-050-4 T4-E-1661-137-2	PN-79/M-83106	T4-C-1651-034-6 T4-D-1661-066-1	14-0-4658-076-1	4-E-Z3>8-U10-1	T4-E-1867-130-3 T4-E-1331-007	84-35/3384-02/01		1 .	14-E-2632-18/-1 14-D-2632-128-1	0 001 0220 0 7	7-771-7607-9-61	14-8-2774-152-3	T4-C-5471-169-1		T4-E-1661-017-5 T4-E-1661-135-1	•		•	14-0-1651-029-1	14-0-3575-002-1	ZN-81/MPM-14/ZES- 088.33	1.4-0-4561-033-1		T4-C-4578-281-1.1	14-8-2687-203-1		14-E-1117-022-1	T4-E-2632-129-1		BN-65/3384-02/03	PN-75/M-62144	14-0-3658-022-1	, 007	1004-1177-(1-41	14-8-3773-129-6	T4-C-3658-025-1		
be f vollst. be	Wkrgt up Diden/ Blechschraube AGb-2,9x9,5 OKs-I	<a einsatz<br="">&lt;ładka/Scheibe</a>	stopnia wejść. te vollst.	Nóżka/Fuss Tulejka dyst./Distanzbu-		wiszowy ter	Płytka kpl.wzm. z radia- torem/Lciterplatte vollst		winkei Stütze	Wspornik boczny/	iatora/	ssis		3 04	Podktadka/Scheibe			Miseczka docisk./	Andruckeinsatz Galka zacisku/	ussknopf	Gniazdo współosiowc/ Koaxialbuchse GW-2-2	Gniazdo głośnikow <i>c/</i>	/kw	skabel egginga/	Schnurhalter	Gniazdo/Buchse GG-2-6	Wkręt specj./Schraube Osłona bezp./	Sicherugsbuchse	asyana	GBA-z-m-6,3A/250V Nakrotka/Mutter M4-5-[	4	Płytka kpl.bezp./ Sicherungsplatte vollst.	Ekran dolny/Untere	Abschirmung Chassis przód kpl./			PLYTKA, KPL, WZM. Z RADIA- TOREM/LEITERPLATTE VOLLST.	MIT KÜHLKÜRPER 14-C-4658- 077-1
																							€				<	) (	<							-		
35 35 35	<u>`</u>	35	40	41	43	44	45		40	48	49	20	21	52	54			25	25	₹	57	58	59		0	61	62	}	79	65	<u> </u>	99	29	89	<u> </u>	69		

- 14 -

.

	1	7

19 -

_	4	Ω	

44,-44-1-11-1													•																		
	•		0108-MG	A1 tus-V60			PW-8010	Altus-V60	PW8010	Altus-V60	0100 Mg	077 074 0	AL (US= VOO	PW-8010	A1 + 1.6 - W.6.0			PW-8010	A1 tus=V60		-					OLUA - MG	/ W=0010	PWR010	0.1004.	. 097-801 TA	
<u>.</u>	۵	q	Ω.	)	Q		Ŋ	-	Ф		٩			٦	)	-		ے		Ф		٩	)	ء		.5	9	Ξ	0		
20	20	20	20	)	. 20		10		10		0	2		20		20		20		20		20		20	2	20	2	20	2	•	
>	>	>	>		>		>		>		>			>	`	>		>		>		>	`	>	`	>	`	>	`		
																														-	
2	2	2	~		2		5		_		_			2		2		2		2		2		2		7		7			
1158-112-655-	1158-112-655-	023 1158-112-656-	024R 1158-112-656-	040R	1158-112-656-	139R	1158-115-002-	040R	1158-119-940-	030	1158-119-940-	055		1158-135-498-	564R	1158-135-506-	451	1158-135-903-	213R	1158-135-842-	758	1158-124-022-	606R	1158-124-022-	736R	1158-124-626-	028R	1158-124-625-	014R		
WT-79/L-7/180	WT-79/L-7/180	WT-79/L-7/180	WT-79/L-7/180		WT-79/L-7/180		WT-77/L-7/177		WI-82/L-1/356		WT-82/L-7/356		-	BN-78/3281-35		BN-78/3281-35		BN-78/3281-25		BN-78/2381-25		ZN-83/MPM-14/L-15/	03/01	ZN-83/MPM-14/L-15/		ZN-83/MPM-14/L-15/		ZN-83/MPM-14/L-15/			
Rezystor/Widerstand RWW-0207-0-360k-5%	Rezystor/Widerstand	Rww-Uzu/-1,zk-3% Rezystor/Widerstand	KWW-U2U/-0-2k/-10%   Rezystor/Widerstand	RWW-0207-0-3k9-10%	Rezystor/Widerstand	RWW-0207-0-22K-10%	Potencjometr/Potentiome-	100/4-700 IAI Tai	ro.encjometr/Potentlome-	ter PRPT 1623 GC41 2x47k B5-30-P6	Potencjometr/Potentiome-	ter PRP 1623 GC 2x220k-	MN-30-P6	Kondensator	KCP-18-U-5-15-K-250-658	Kondensator	KCP-18-U-6-47-K-160-658	Kondensator	KFP-2E-5-1000- <b>S</b> -250	Kondensator	KFP-28-6-330-K-500-658	Kondensator	KSF-020-1,2nF-5K-63V	Kondensator	KSF-020-4,3nF-5%-63V	Kondensator	MKSE-20-0,015uF-10%-400V	Kondensator	MKSE-20-0,1uF-10%-100V		
R124/224	R145/245	R162/262	R161/261		R122/222		R151/251		1		P2			C133/233		C134/234		C102/202	-	C137/237		C111/211		Cr07/207		C105/205,	302/303	C130/230,	131/231,	132/232,	308
102	103	104	105		106	-	107		7.00		109			110		111		112		113		114		115		116		117			

118 C110/210 119 C109/209, 1120 C126/226 121 C101/201 122 C128/228 123 C309/310 124 C106/206, 126 C129/229 127 C306 128 C127/227 129 C114/214 130 D304-311 131 D202 133 D303		ZN-83/MPM-14/L-15/ 1158-124-625-	1158-124-625-	2	>	20	۵	
C109/21 112/21 C126/2 C101/2 C108/2 203 C208,3 312 C129/2 C129/2 C129/2 C129/2 C129/2 C129/2					_			01001
C109/2 112/21 C126/2 C128/2 C106/2 203 C208,3 312 C129/2 C129/2 C127/2 C127/2 C127/2 C127/2 D304-3 D303		02	027R					Altus-V60
112/21 C126/2 C128/2 C128/3 C208,3 312 C129/2 C127/2 C127/2 C127/2 C127/2 D304-3		ZN-83/MPM-14/L-15/	1158-124-625-	7	>	20	р	
C126/2 C101/2 C128/2 C309/3 C208,3 312 C129/2 C127/2 C127/2 C127/2 C127/2 C127/2 C127/2 C1306	2 MKSE-20-0,22ur-10%-100V	02	030R					
C101/2 C128/2 C309/3 C208,3 312 C129/2 C127/2 C114/2 D304-3 D303	.26 Kondensator	ZN-83/MPM-14/L-15/	1158-124-625-	2	>	20	D	
C101/2 C128/2 C309/3 C208,3 312 C129/2 C127/2 C127/2 C127/2 C127/2 C114/2 D304-3	MKSE-20-0,68uF-20%-100V	02	261R					
C128/2 C309/3 C106/2 203 C208,3 312 C129/2 C127/2 C114/2 D304-3 D303	01 Kondensator 04/U-10uF/16V BN-83/3281-46	W BN-83/3281-46	1158-127-051-	2	>	20	Д	
C128/2 C309/3 C106/2 203 C208,3 312 C129/2 C127/2 C114/2 C114/2 D304-3 D303			800					
C309/3 C106/2 203 C208,3 312 C129/2 C127/2 C114/2 C114/2 D303	:28   Kondensator 04/U-22uF/10V   BN-83/3281-46	W BN-83/ 3281-46	1158-127-051-	2	^ >	20	٩	PW-8010
C106/2 203 203 203 312 C129/2 C127/2 C127/2 C127/2 C127/2 D304-3			049R					Altus-V60
C106/2 203 C208,3 312 C129/2 C127/2 C114/2 C114/2 D303	10   Kondensator 04/U-22ur/16V   BN-83/ 3281-46	V BN-83/ 3281-46	1158-127-051-	2	>	20	Ф	PW-8010
C106/2 203 C208,3 312 C129/2 C306 C127/2 C114/2 C114/2 D202 D303			640R	-				Altus-V60
203 512 5129/2 5129/2 5306 514/2 614/2 614/2 6202 6202 6301	:06, Kondensator 04/U-47uF/16V BN-83/ 3281-46	V BN-83/ 3281-46	1158-127-051-	٣	>	20	Ф	
C20 <b>6</b> , 3 312 C129/2 C306 C306 C127/2 C114/2 C202 D303	-	-	680R					
512 C129/2 C306 C127/2 C114/2 D304-3 D303	11, Kondensator 04/U-100uF/	BN-83/3281-46	1158-127-051-	~	>	20	Q	PW-8010
C129/2 C306 C127/2 C114/2 D304-3 D303			726R					Altus-V60
C306 C127/2 C114/2 D304-3 D301	229 Kondensator 04/U-100uF/	BN-83/3231-46	1158-127-052-	2	>	20	٥	PW-8010
C127/2 C114/2 C114/2 D304-3 D301 D303	25V		844R					Altus-V60
C127/2 C114/2 D304-3	Kondensator	WT-84/L-171/009	1158-127-087-	1	>	20	٥	PW-8010
C114/2 C114/2 D304-3 D202 D301	02/T-BS-2x4700uF/40V		339R				<del> </del>	Altus-V60
0304-3 0304-3 0202 0301	227 Kondensator 04/U-2,2uF/	BN-83/3231-46	1158-127-051-	2	>	20	Ω	PW-8010
0304-3 0304-3 0202 0301	16V		522R					Altus-V60
0304-3	114 Kondensator .04/U-100uF/	BN-83/3231-46	1158-127-050-	2	>	20	Q	
0304-13 0202 0301	6,30		521R	-	-			
D202 D301 D303	11 Dioda/Diode BYP-401-100	BN-83/3375-33-02	1156-112-203-	8	>	20	Q	PW-8010
0202 0301 0303			011R					Altus-V60
0301	Dioda/Diode BAVP17	BN-81/3375-29-02	1156-132-501-	1	· >	20	٩	PW-8010
0301			000R					Altus-V60
0303	Dioda/Diode BZP 683 C6V8	WT-84/CEMI/ZET/A-	1156-142-201-	1	>	20	q	PW-8010
0303		38	085					Altus-V60
	Dioda/Diode BZP 683 C15	WT-84/CEMI/ZET/A-	1156-142-501-	1	^	20	D	
		38	940			-		
T104/204		WT-80/CEMI/L-19/	1156-211-303-	2	>	10	q	PW-8010
	862398	A-02	017R					Altus-V60

\_ 19 \_

										·								-				-						
PW-3015   Altus-V35	PW-8010	AT TUS-V6U		PW-8010	Altus-V60	PW-8010	Altus-V60		PW-8010	Altus=V60	PW-3015	Altus-V35	PW-3015	A1 tus=V35	PW-8010	Altus-V60	PW-8010	Altus-V60	PW8010	A1 tus - VKD						OLUB MG	0.100-M	000100110
<b>.</b>	. Д	а		۵	-	۵		Q			Q		Ф		٩		Φ.		Д		ء	)			-	۽ ا	)	, .
10	10	10		10		10		10	10	}	10		10		10		10	-	20		70	)		-		20	2	20
>	>	, <b>&gt;</b>		>		<b>&gt;</b>		<b>&gt;</b>	>		>		>		>		>		>		>	•			ı	>	•	>
														-								-						
9	2 -	5		4		ä	-	-	2		2	•	2	_	2		2		4		2				1	4	,	4
1156-211-303- 020R	1156-211-301-	1156-211-310-	025	1156-211-329-	034	1156-211-302-	031R	1156-221-305-	1156-223-301-	000	1156-221-305-	027R	1156-221-306-	028R	1156-231-307-	600	1156-231-308-	010			1158-112-657-	921	-		1	1158-112-655-	487R	1158-112-655- 405R
WT-80/CEMI/L-19/ A-02	WT-80/CEMI/L-19/	WT-80/CEMI/L-19/	A-03	WT-83/CEMI/L-19/	A-15	WT-80/CEMI/L-19/	A-02	WI-80/ CEMI/ A-41	WT-80/CEMI/A-43		WT-80/CEMI/A-41		WT-80/CEMI/A-42		WT-77/CEMI/A-57		WT-77/CEMI/A-58		T4-D-2167-008-2		WT-79/L-7/-180					WT-79/L-7/180		WT-79/L-7/180
Tranzystor/Transistor BC239C	Tranzystor/Transistor BC2378	Tranzystor/Transistor	8C3098	Tranzystor/Transistor	BC415C	Tranzystor/Transistor	BC238C	80135	Tranzystor/Transistor	BF457	Tranzystor/Transistor	80137/10	Tranzystor/Transistor	BD138/10	Tranzystor/Transistor	BD285	Tranzystor/Transistor	BD286	Sprężyna bezpiecznika/	Sicherungsfeder		RWW-0309-0-100-10%	PLYTKA KPL.FILTRÓW/	LEITERPLATTE VOLLST.	T4-C-3658-023-1	Rezystor/Widerstand	RWW-0207-0-100K-5% .	Rezystor/Widerstand RWW-0207-0-47K-5%
T101/201, 102/202, 103/203	T109/209	T105/205		1106/206,	107/207	105	1302		T108/208		T110/210		1111/211		T112/212		1113/213				R310,311	4				R131/231,	132/232	R133/233, 134/234
135	136	137		851		<u> </u>	140		141		142		143		144	•	145		146		147				·	148		149
¥											-						i processor.	2 "				-		-				

			PW-8010	Altus-V60			PW-8010	Altus-V60														PW-3015	Altus-V60						
	q		р.		Ф		ф.		р			q		ф	· · · ·	q		q		p		q		- P					1
															•														
•	20		20		20		20	**********	20			20		20		20		20		20		10		20					1
	>		>		>		>	•	>			>		>		>		>		>		>		>					i
							:																						
	7		. 4		4		4		9			2		2		2		2		2		10		10					ı
4	1158-112-655-	372R	1158-112-655-	461	1158-112-655-	459R	1158-112-654-	929R	1158-112-664-	931R		1158-124-625-	539R	1158-124-625-	513R	1158-124-626-	015R	1158-124-021-	776	1158-124-020-	222	1156-211-303-	020R	1158-112-656-	024R				1
	WT-79/L-7/180		WT-79/L-7/180		WT-79/L-7/180		WT-79/L-7/180		WT-79/L-7/180		-	ZN-81/MPM-14/L-15/	02	ZN-81/MPM-14/L-15/	02	ZN-81/MPM-14/L-15/	02	ZN-83/MPM-14/L-15/	03/01	ZN-83/MPM-14/L-15/	03/01	WT-80/CEMI/L-19/	A-02	WT-79/L-7/180	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	Rezystor/Widerstand	RWW-0207-0-36K-5%	Rezystor/Widerstand	RWW-0207-0-82K-5%	Rezystor/Widerstand	RWW-0207-0-75k-5%	Rezystor/Widerstand	RWW-0207-0-470-5%	Rezystor/Widerstand	RWW-0207-0-510-5%	-	Kondensator	MKSE-20-0,068uF-10%-250V	Kondensator	MKSE-20-0-033uF-10%-250V	Kondensator	MKSE-20-0,01uF-10%-400V	Kondensator	KSF-020-1,2n-10%-25V	. Kondensator	KSF-020-330pF-5%-25V	Tranzystor/Transistor	BC239C	Rezystor/Widerstand	RWW-0207-0-2K7-10%				PLYTKA KPL.BEZPIECZNIKOW/ SICHERUNGSPLATTE VOLLST. T4-D-3658-022-1
	150  R135/235,	136/236	R137/237,	138/238	R139/239,	140/240	R172/272,	176/276	R174/274,	178/278,	180/280	C115/215		C117/217		C119/219		C121/221		C1.23/223		1117-121,	217-221	R173/273,	175/275	177/277,	179/279,	181/281	
	150	·	151		152		153		154			155		156		157		158		159		160		161					
A 4640-2	e2																												

- 21

	0	


	2			\$			000	20								09	09				0 0						O' >	0	0.	.v60	090			-V60	09/-		-090		
PW-8010	Altus-v6U		PW.8010 Altus-V60	PW-3015 Altus-V35	PW-8010	PW-3010	Altus-V60 PW-8010	Altus-V60							PW-8010	Altus-V60	PW-8010 Altus-V60		-		PW-8010	PW8010	Altus-V60				PW-8010	מס ביים דע	PW-8010	Altus-V60	PW-8010 Altus-V60		PW-8010	Altus-V60 PW-8010	Altus-V60	PW-8010	Altus-V60		
q	Д		Q	q	q	q	ے	)	1	١	۵	<b>д</b>	Ω	р	ב	)	ച	ှα ·	-			Ω	م.		Ω	۵	<u>م</u>		م		٩	-	م ا	ے ,	)	م م		۵.	۵
20	20		20	20	20	20	00	0	1	C	20	20	20	20	00	0,	20	10			20	20	20	Č	50	20	20	20	10		20		20	20		20		20	20
>	>	`	>	>	>	>	;	>	1		>	>	>	>	:	>	>	>			>	>	`,	. :	>	>	>	>	>		>		١ >		>	>		>	>
																					2	2	2		5	2	7		2			-	- 2			1		2	- 2
2			2	_		7			1		2	2		2			. 10	<u>.</u>		-	-655-	-99	-99		-99	-99	1	51-	303-		54	······	-9			-0		-	
1158-112-654-	868R 1158-112-663-	414	1158-112-711- 399R	1156-199-920 014	1158-112-654-	753	000 0// 011	1138-667-320- 176R	ı		1158-127-021- 569	1158-124-625-	U/UK 1158-124-629-	061 1158-124-625-	ć	1158-124-626- 028R	1158-112-655- 8568	1158-119-941- 069	4		-112-	999R   1158-112-656	100R 1158-112-656	230R	1158-112-656   256	1158-112-656	1158-127-051	522R 1158-127-051	680R 1156-211-3		1158-112-654 868R		- 1158-112-656	332R	1158-124-5U4 328R	1158-669-920	107	0653-340-121 0192R	0653-511-335
WT-79/L-7/130	181/2-1/6Z-1M		BN-78/32 <b>8</b> 1-36	WT-84/CEMI/B11/A-	WT-79/L-7/180	14-0-2167-008-2		PN-//E-U61/U	1 .		BN-83/3281-46	ZN-81/MPM-14/L-15	/U2 ZN-81/MPM-14/L-15	/02 7N-81/MPM-14/L-15		ZN-81/MPM-14/L-15	WI-79/L-7/180	WT-83/L-7/153			WT-79/L-7/180	WT-79/L-7/180	WT-79/L-7/180		WT-79/L,-7/180	WT-79/L-7/180	BN-83/3231-46	BN-83/3281-46	WI-80/CEMI/L-19/	A-02	WT-79/L-7/180		- WT-79/L-7/180	0, 1004/11	BN-77/5281-40	PN-77/E-06170		PN-79/M-83106	PN 85/M 82215
Rezvstor/Widerstand   W		- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-	pu	JP412 3480-F	imp. Siemens Rezystor/Widerstand W	RWW-0207-91-5% Sprężyna bezbiecznika/   T		Wkładka top./Sicherung   P WTA-T-250/1,6A	PŁYTKA KPL.POTENCJOME -		Kondensator 02/E-4, $\dot{7}\mu F/$ E		MKSE-20-luF-10%-100V Kondensator	MKSE-20-0,33uF-10%-63V	F-10%-250V	Kondensator MKSE-20-15nF-10%-400V		<pre>rww-uzu/-u-ius Potencjometr/ Potentiometer SVP 30626 2x22k-A</pre>	PLYTKA KPL. STOPNIA WEJŚCIOWEGO/LEITERPLATTE		Rezystor/Widerstand	RWW-0207-0-1,5k-10% Rezystor/Widerstand	Rezystor/Widerstand	RWW-0207-150K-10%	Rezystor/Widerstand RWW-0207-220k-10%	Rezystor/Widerstand	Kondensator 04/U-2,2uF/	16V Kondensator 04/U-47uF/	16V Tranzvstor /Transistor		Rezystor/Widerstand RWW-0207-0-270-5%	OKABLOWANIE WZMACNIACZA	VERKABELUNG DES GERATES Rezystor/Widerstand	RWW-0207-0-1M-10%	Kondensator KSE011-02/2-33nF-20%-	1000V Wkl.tonikowa/Sicheruno	WTA-T-250/315mA	Wkręt do blach	
R159/259   Re		KSU4 KE	R15 <b>8</b> /25 <b>8</b> . Re	0302   Di	in   R305   Re	· ·		B101/201 W	<u>a</u> F		C116/216   K	C118/218   K	C120/220 K	M M		C124/224   K		797-597 P			R3,4	R9,10	R1.2	1	R5,6	R7,8	C1,2,3,4		11 2		R11		R63,64	< 1	C307 🖎	B301 A	100g		

- 22 -


a – metka naklejona na zewnątrz opakowania b – metka luzem w opakowaniu

W przypadku wymiany podzespołów i elementów wykazu oznaczonych znakiem 🖄 należy stosować elementy o identycznych wartusciach i typacu.


x - pudełko tekturowe/ - torebka foliowas - opakowanie specjalne




Rys. 7a. Płytka kompletna wzmacniacza T4-B-2217-430




Rys. 7b. Płytka wzmacniacza T4-8-2217-430







Rys. 8 Płytka potencjometrów T4-C-2217-431


SCHEMAT IDEOWY WZMACNIACZA PW-3017





SCHEMAT IDEOWY WZMACNIACZA PW-301:














Rys. 10. Płytka bezpieczników T4-D-2217-429







Rys. 9. Płytka filtrów T4-C-2217-427

# SPIS TREŚCI

Str.		
DANE TECHNICZNE	1	
CZĘŚĆ MECHANICZNA	1	
Rozmieszczenie elementów regulacyjnych i gniazd wzmacniacza	1-2	
Demontaż wzmacniacza	3	
Wymiana płyty czołowej	3	
Wymiana płytki kpl. stopnia wejściowego	3	
Wymiana płytki kpl. korektora / płytki kpl. filtrów i płytki kpl.		
potencjometrów	3	
Wymiana płytki kpl. wzmacniacza	3	
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	3	
Opis wyrobu	3	
Opis działania wzmacniacza	4	
REGULACJA I POMIARY WZMACNIACZA	5	
Schemat blokowy wzmacniacza PW-3017	9	
Układ pomiarowy	lυ	
DANE TECHNICZNE TRANSFORMATORA SIECIOWEGO	10	
WZMACNIACZ KOMPLETNY	11	
KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH	12	
RYSUNKI PLYTEK	24	
Płytka kompletna wzmacniacza T4-B-2217-430	24	
Płytka wzmacniacza T4-B-2217-430	24	
Płytka filtrów T4-C-2217-431	25	
Płytka filtrów	26,	
Płytka stoppia wejściowego TA-D 2217-429	27	
Płytka stopnia wejsciowego . T4-D-2217-433	27	
OKABLOWANIE WZMACNIACZA PW-3017		
SCHEMAT IDEOWY WZMACNIACZA PW-3017		

Sold Hard Control of the Control of